スーパーロボット超合金

天のゼオライマー

© ちみもりを・AIC

取扱説明書

魂ウェブ http://www.tamashii.jp/

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●関節部分を曲げたり回転させたりする時に無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- ■ 取扱説明書(本書) …… 1枚
- ■ 天のゼオライマー本体 …… 1体
- ■ 背面パーツ …… 左右各1個
- ■ 開き手首 …… 左右各1個
- ■ ディスプレイ用ジョイントパーツ …… 1個
- ■ メイオウ攻撃用手甲部光球 …… 2個
- ■ 重力波チャージエフェクトパーツ …… 1個
- ■ 「天」文字エフェクトパーツ …… 1個
- ■ 「天」文字エフェクトシート …… 1枚
- ■ 「天」文字エフェクトシート用台座 …… 1個
- ■ 交換用角 …… 1個
  ※本体角と交換することができます。

手首一覧



矢印一覧 ◀■■■■ 取り付けます。 ◀ 取り外します。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

背面パーツの取り付け方



手首の交換

1 画像の矢印の順番で取り外します。

2 画像の矢印の順番で取り外した各パーツを取り付けます。



メイオウ攻撃

※両手甲部の光球を「手首の交換」同様にメイオウ攻撃用手甲部光球に交換し、劇中のシーンを再現することができます。



「天」文字エフェクトパーツ

※右手甲部の光球を「手首の交換」同様に「天」文字エフェクトパーツに交換します。

※左手甲部の光球を「手首の交換」同様にメイオウ攻撃用手甲部光球に交換します。



「天」文字エフェクトシート

「天」文字エフェクトシート用台座に立ててディスプレイしてください。



重力波チャージエフェクトパーツ

※手首光球を「手首の交換」同様に重力波チャージエフェクトパーツに交換します。



ディスプレイ

※ディスプレイ用ジョイントパーツの凹部に「魂STAGE ACT.5」(別売り)の支柱を差し込みディスプレイすることができます。